

wir machen Menschen mobil !

# Linearlade lift LL450

## Der vollautomatische Lift für die Hecktürbeladung

### Einsatzbereiche:

Der Linearlade lift LL450 ist ein vollautomatischer Lasten-Lift. Die Montage erfolgt vor den Hecktüren und ist bei sehr vielen Fahrzeugtypen möglich. Die Lift-Konstruktion, mit 2 Hubarmen, gewährleistet eine maximale Plattformstabilität und garantiert die Sicherheit des Ladegutes.

Die Bedienung erfolgt über eine 2-Knopf-Fernbedienung mit Spiralkabel, mit der alle Funktionen des Lifts gefahren werden können.



### Ausstattung und Technische Merkmale:

Hubkraft	450 kg
Eigengewicht	ca. 130 kg (je nach Ausführung)
Konstruktion	2 Hubarme für maximale Stabilität 2 einfach wirkende hydraulische Hubzylinder
Plattform	Nutzbare Größe: 1310 x 820 mm (Länge x Breite) Plattform aus Aluprofilen Automatisches Überfahrblech zum Fahrzeugboden Mechanische Verriegelung der Plattform in der Fahrposition erhältlich
Bedienung	2-Knopf-Fernbedienung mit Spiralkabel für die Funktionen: öffnen-schließen-heben-senken
Aggregat:	Elektro-Hydraulisches Aggregat, an dem Liftrahmen vormontiert 12 oder 24 Volt — Ausführung Sicherheitshandpumpe serienmäßig Manuelle Gefahren-Senkfunktion Batteriesicherung vormontiert im Aggregat
Hubhöhe:	max. 900 mm über Fahrbahnhöhe
Weiter Details:	Hochwertige Buchsen in allen Gelenkpunkten des Liftes Leiselaufausführung serienmäßig Schnelle und einfache Montage CE-Konforme Ausführung



[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)