

wir machen Menschen mobil !

# Trittstufen *elektrisch oder manuell*



Die elektrische Trittstufe fährt beim Öffnen der seitlichen Schiebetür automatisch aus. Wird die Tür geschlossen, fährt die Trittstufe wieder ein. Eine Blinkleuchte am Armaturenbrett im Führerhaus zeigt an, wenn die Trittstufe ausgefahren ist.

Durch das automatische Ausfahren entfällt das Bücken und Berühren der eventuell schmutzigen Trittstufe, um die Trittstufe einzuklappen. Die Trittstufe bietet höchste Sicherheit durch die abgerundeten Ecken und das selbstständige Stoppen, sobald sie beim Ausfahren auf Widerstand stößt.

Maße: 1200 x 250 mm (BxT), Tragkraft 300 kg

Lieferbar für :

**Ford :** Transit  
**Mercedes:** Sprinter  
**Citroen:** Jumper  
**Iveco:** Daily  
**Opel:** Movano, Vivaro

**VW:** T5 + LT, Crafter  
**Peugeot:** Boxer  
**Fiat:** Ducato  
**Renault:** Master, Trafic  
**Nissan:** Interstar, Primastar

**Andere Modelle auf Anfrage**

Die elektrisch, lineare Kassettentrittstufe bietet die gleichen Vorteile wie die KST1200: sie fährt automatisch aus und ein beim Öffnen und Schließen der Seitentür. Auch besitzt sie die Reversier-Einrichtung, wodurch sie automatisch stoppt, wenn sie beim Ausfahren auf ein Hindernis stößt. Eine Blinkleuchte im Armaturenbrett zeigt an, wenn die Trittstufe ausgefahren ist.

Weitere Vorteile der Trittstufe sind ihre geringe Bauhöhe und die Kassettenbauweise, wodurch sie von Spritzwasser und Schmutz geschützt ist.

Maße: 600 x 350 mm (BxT), Tragkraft 300 kg

Universaltrittstufe ohne Montagesätze  
Die Montagesätze müssen vom Fahrzeugbauer selbst



Die Passgenauigkeit muss vor Einbau der Trittstufe überprüft werden, da Änderungen der Bodengruppen von Herstellerseite nicht auszuschließen sind.

wir machen Menschen mobil !



# Trittstufen *elektrisch oder manuell*



Mechanisch linear  
MLT600

Die mechanische Trittstufe kann einfach durch die Betätigung des Pedals mit dem Fuß entriegelt werden und fährt dann gasfederunterstützt selbstständig aus. Genauso einfach kann sie wieder mit dem Fuß eingeschoben werden, wobei sie selbsttätig arretiert. Auch hier entfällt das Bücken und das Berühren der Trittstufen.

Maße: 640 x 230 mm (BxT), Tragkraft 250 kg



Lieferbar für:

**VW:** T4 mit Umbausatz Auspuff/T5 + LT  
**Peugeot:** Boxer (m + lg. RS) Typ 244, Expert, 807  
**Citroen:** Jumper (m + lg. RS) Typ 244, Jumpy, C8  
**Fiat:** Ducato (m + lg. RS) Typ 244, Scudo, Ullysse  
**Nissan:** Interstar

**Renault:** Master  
**Opel:** Movano  
**Mercedes:** Sprinter  
**Iveco:** Daily  
**Ford :** Transit

**Andere Modelle auf Anfrage**



MobiTEC GmbH & Co. KG  
Sonderfahrzeugtechnik  
Robert-Bosch-Str. 6  
88450 Berkheim

Telefon: 08395-910089-0  
Fax: 08395-910089-99  
E-Mail: [info@mobi-tec.de](mailto:info@mobi-tec.de)  
Internet: [www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)

Ihr Partner vor Ort:

[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)

Telefon: 08395-910089-0  
Fax: 08395-910089-99  
E-Mail: [info@mobi-tec.de](mailto:info@mobi-tec.de)