

MOBI TEC

Mobilität ohne Grenzen



Verlade- & Haltesysteme Kassettenlift für Busse

Ausstattung:

- 12/24 V Leiselaufantrieb elektrohydraulisch
- Plattformbelag aus Stahlgitter, wodurch Schmutz und Feuchtigkeit nicht in das Fahrzeug gelangen
- Abrollsicherung an der Plattform ist mit dem Fuß bedienbar, wodurch das Bücken entfällt
- Auf- und Abfahren elektrohydraulisch
- Einstellbare Endanschläge für das Hubgerüst
- Ausgestattet ist der Rollstuhllift mit einer zusätzlichen hydraulischen Handpumpe für die Notbedienung
- Anbau an fast allen Kleinbussen und Großraumkombis möglich, ohne Veränderung am Serienfahrzeug

- Plattformgröße 1.200 x 890 mm (l x b) mit Seitengeländer
- Tragkraft 350 kg
- Eigengewicht ca. 125 kg



MobiTEC GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

www.mobi-tec.de

Mobilität ohne Grenzen