

**MOBI**TEC

Mobilität ohne Grenzen



## Verlade- & Haltesysteme **Linearlift Piuma BAI1401** starre Plattform



Mobilität ohne Grenzen



**Vollautomatischer, federleichter Lift aus Aluminium für den Personentransport, vorbereitet für den Einbau ins Fahrzeug z.B. vor den Hecktüren.**

#### **Ausstattung:**

- 2 Hubarme für maximale Stabilität der Konstruktion
- 2 einfach wirkende hydraulische Zylinder
- Plattformgitter, um den Durchblick nach hinten zu erhalten
- Automatisches Überfahrblech zum Fahrzeugboden
- Automatische Abrollsicherung an der Plattformschleife
- Bedienung durch eine 2-Knopf-Fernbedienung mit Spiralkabel
- Sicherheitsgeländer rechts und links auf der Plattform
- Ausgestattet ist der Rollstuhl mit einer zusätzlichen hydraulischen Handpumpe für die Notbedienung
- Niedrigerer Sprit Verbrauch durch geringes Eigengewicht
- Umweltfreundlich
- 100% Recyclingfähig

- Plattformgröße: 1.400 x 900 mm (l x b)
- Hubhöhe: 920 mm
- Tragfähigkeit: 350 kg
- Eigengewicht: 98 kg



#### **MobiTEC GmbH & Co. KG**

Robert-Bosch-Straße 6  
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

[www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)